

Aluminium Brackets

■ エンドコネクタ

AEシリーズ

エンドコネクタ
付属ボルト
NSM(四角ナット)
NH(ナットホルダー)
CS(付属ボルト)
AE(エンドコネクタ)
ECCS(付属ボルト)
NSM(四角ナット)
NH(ナットホルダー)

① フレーム端面に
タップ追加加工
② 付属ボルト
③ エンドコネクタ
④ 六角レンチ

【取付方法】
① 取付フレームの端面にタップ追加加工を施します。
② フレーム端部からナットとナットホルダーを合わせて挿入します。
③ あらかじめタップ追加加工を施したフレームにエンドコネクタを取り付けます。
④ 組付けるフレームに挿入したナットとナットホルダーの位置を調整し手順③のフレームを取付けます。

■ コーナー用エンドコネクタ

AECシリーズ

タップ追加加工
付属ボルト
エンドコネクタ
NSM(四角ナット)
NH(ナットホルダー)
CS(付属ボルト)
AEC(エンドコネクタ)
ECCS(付属ボルト)
NSM(四角ナット)
NH(ナットホルダー)

① フレーム端面に
タップ追加加工
② 付属ボルト
③ エンドコネクタ
④ 六角レンチ

【取付方法】
① 取付フレームの端面にタップ追加加工を施します。
② フレーム端部からナットとナットホルダーを合わせて挿入します。
③ あらかじめタップ追加加工を施したフレームにエンドコネクタを取り付けます。
④ 組付けるフレームに挿入したナットとナットホルダーの位置を調整し手順③のフレームを取付けます。

※本製品はエンドキャップを使用する
コーナー部に適応します。

■ コネクタアダプタ

AEAシリーズ

タップ追加加工
付属ボルト
コネクタアダプタ
六角レンチ
エンドコネクタ
NSM(四角ナット)
NH(ナットホルダー)
CS(付属ボルト)
AE(エンドコネクタ)
AEA(コネクタアダプタ)
ECCS(付属ボルト)
NSM(四角ナット)
NH(ナットホルダー)

① フレーム端面に
タップ追加加工
② 付属ボルト
③ エンドコネクタ
④ コネクタアダプタ
⑤ 六角レンチ

【取付方法】
① 取付フレームの端面にタップ追加加工を施します。
② 手順①でタップ追加加工済フレームにエンドコネクタを取付けます。
③ フレーム端部から四角ナットとナットホルダーを合わせて挿入します。
④ コネクタアダプタをフレームに合わせてナットの位置を調整して取付けます。
⑤ 手順②④で組立済のフレームをコネクタアダプタに取付けます。

※本製品はエンドキャップを使用する
コーナー部に適応します。